



Gereedmaken Zender

1. Schroef het batterijdeksel los.
2. Installeer de 9V batterij in de zender (Opmerking: let op de positieve en Negatieve polen, onjuiste installatie kan schade veroorzaken.)
3. Plaats de schroefdraad van de antenne in de zender en draai deze handvast aan.

Opladen Ontvanger

- 1, Til het kleine rubberen lipje op van de ontvanger,
 - 2, Steek de lader in het stopcontact en in de lader poort van de ontvanger
 - 3 Een rood LED licht gaat branden bij het opladen ALLEEN DE EERSTE 3 KEREN , dan opladen in 8 uur.
 - 4 Daarna maximum opladen ongeveer 2 uur , de ontvanger werkt alleen bij volledige oplading.
- De blauwe LED lampje op de ontvanger gaat branden wanneer de batterij volledig is opgeladen.

Gereedmaken Ontvanger en Match met zender

- 1, kies de juiste contactpunten en monteer deze aan de ontvanger
 - 2, Neem de PU band uit de zak, bevestigt deze aan de ontvanger.
- In de antenne zit namelijk in de halsband.

De **zender** wordt actief gemaakt, door op 5 te drukken (uit slaapstand)
Met knop 1 , hiermee bepaalt u hond 1 , 2 of beide
Lampje bij hond gaat knipperen.

De ontvanger & Match

1. Druk en houd de Aan / Uit knop op de ontvanger voor maximaal 6 seconden, het rode LED-lampje gaat branden en de Blauwe LED-lampje knippert elke tien seconden, dan is deze gebruiksklaar.
2. Druk op **zender** knop 3 (rode stroom knop)
De **ontvanger** gaat piepen en het rode LED gaat uit . De ontvanger is nu gekoppeld met de zender.

De **anti-blaf functie** kunt u per hond activeren:
druk knop 5 en daarna knop 4 samen kort in, het blauwe lampje bij de blaffunctie gaat branden,
Als u deze handeling weer uitvoert, is de anti-blaf weer uit.

3. U moet de bijbehorende procedure telkens wanneer de lader losgekoppeld van de ontvanger te herhalen

Zender

de zender start automatisch op als u knop 5 indrukt,
de zender is gereed als een rood lampje bij het symbool hond knippert.
Bij gebruik van 1 ontvanger altijd symbool hond 1, of als u de anti-blaf functie wil gebruiken op hond 00
Uitschakelen gaat automatisch na enkele minuten niet in gebruik te zijn geweest.

knop 1 Kort indrukken voor wisselen hond

Vibratie knop 2

Stroom knop 3

geluid knop 4

knop 5

Ronde knop

Kort indrukken aan/uit slaapstand, 3sec. Indrukken lampje aan.
instellen 1--9 stroomcorrectie.