

Gereedmaken Zender

AT-219 1-1

met anti-blaf

1. De zender is al opgeladen.
3. Plaats antenne in de zender en draai deze handvast aan.

Opladen Ontvanger

- 1, Til het kleine rubberen lipje op van de ontvanger,
 - 2, Steek de lader in het stopcontact en in de lader poort van de ontvanger
 - 3, Een rood LED licht gaat branden bij het opladen ALLEEN DE EERSTE 3 KEREN , dan opladen in 8 uur.
 - 4, Daarna maximum opladen ongeveer 2 uur , de ontvanger werkt alleen bij volledige oplading.
- De blauwe LED lampje op de ontvanger gaat branden wanneer de batterij volledig is opgeladen.

Gereedmaken Ontvanger

- 1, kies de juiste contactpunten en monteer deze aan de ontvanger
 - 2, Neem de PU band uit de zak, bevestigt deze aan de ontvanger. Met het oog op het maximale afstand bereik, moet een van de metalen oogje op het nokje komen te liggen.
- de antenne zit namelijk in de halsband.

Match de ontvanger met de zender

1. Druk en houd de Aan / Uit knop op de **ontvanger** voor maximaal 6 seconden, het rode LED-lampje gaat branden
 2. Druk kort op de aan /uit knop van de zender , om deze uit de slaapstand te halen. **KNOP 1**
u dient bij het matchen de ontvanger en zender 1M uit elkaar te houden
 3. Druk kort op **KNOP 2** dan zal de ontvanger piepen en de rode LED in de ontvanger gaat uit.
- de blauwe LED licht in de ontvanger knippert elke 10 seconden, deze is afgestemd op de zender.

Opmerking: Voor het uitschakelen van de ontvanger, drukt u op on/off knop van de ontvanger voor 6 seconden, de rode en blauwe LED knippert een keer en de ontvanger zal piepen.

3. U moet de bijbehorende procedure herhalen na het uitschakelen van de zender / ontvanger telkens (follow-up van de voorgenoemde stappen)

Knoppen info:

1. Power On / Off Button-Quick kort indrukken , dan komt de zender uit de slaapstand.
(Zender gaat in de slaapstand wanneer de wachttijd langer is dan 60 seconden)
 2. **In werkende staat, druk kort op de aan/uit toets en de zender zal weer actief zijn.**
 3. Programma bevestigingstoets , bij programmeren van de zender kunt u hiermee bevestigen, In werking bij training alleen correctie toets kort indrukken.
 4. vaststelling/stroom knop bij kort indrukken zendt laatste geprogrammeerde correctie,
 5. Niveau verminderen knop, en keuze voor hond 1 ,2, of beide
 6. Niveau vermeerderen knop, en keuze voor blaf-funtie 0=UIT of 1=AAN
- Menu bij 3sec. Indrukken .
en alleen voor trilfunctie kort indrukken

Voorbeeld voor werking : (knoppen worden genoemd met bovenstaande nr.)

INSTELLEN

Kort 1 indrukken , de zender is uit slaapstand.

knop 6 , 3sec. indrukken voor programma, hond gaat knipperen , met 4 en 5 bepaalt u hond 1 , 2 of beide.

nogmaals 6 kort indrukken vibratie gaat knipperen, met 4 en 5 bepaalt u de index 1--18

nogmaals 6 kort indrukken geluid gaat knipperen, met 4 en 5 bepaalt u de index 1--18

nogmaals 6 kort indrukken stroom gaat knipperen, met 4 en 5 bepaalt u de index 1--18

nogmaals 6 kort indrukken Microfoon (Blafstand) gaat knipperen, met 4 en 5 bepaalt u de 0=uit of 1=aan

DAARNA

Kort 2 indrukken , de zender is actief in het ingestelde programma.

WERKING

kort indrukken 2 , alleen piepen.

kort indrukken 6 , alleen trillen.

kort indrukken 1 , alleen stroom.

kort indrukken 3 **ALLES** werkt zoals geprogrammeerd.

VERANDEREN VAN HOND

kort indrukken 4 LINKS , hiermee kunt u bepaald u hond 1 , 2 of beide.

