

ROCKOUT² WIRELESS

PORTABLE SPEAKER

USER GUIDE



Table of Contents

Get To Know Your Gear	2
Control Deck	4
Rock Out Wirelessly	4
Inside	5
Power Up	6
Bigger Sound	7
Troubleshooting	8
Technical Specifications	9-10
Français	12-20
日本語	22-30
Deutsch	32-40
Español	42-50



Big Sound

DarkBass™ chamber allows massive airflow for deep, precise sound without the bulk.



Mic Built-in

Doubles as a rugged speaker phone. Answer incoming calls from your crew.



Bluetooth®


Connect and rock out wirelessly using Bluetooth® technology.



Adventure Ready

Use the elastic cord to attach the speaker to your pack or ride.

CONTROL DECK



ROCK OUT WIRELESSLY

1. Power + Insta-sync

Press  once to power up your speaker and activate insta-sync mode. RO2W will stay searching for your gear for 30 sec, indicated by the  flashing blue.

2. Discover It

Activate your gear's Bluetooth® mode and make sure it's discoverable. Look for "ROCK OUT" in the list of devices – once you see it, pair with it. You'll know the pair is successful when the  is steady blue, there's also a cool sound.


3. Rock Out

Pick your music, press play, rock out. The external controls are compatible with most Bluetooth® devices.

No Bluetooth® device?

No problem. You can still connect to RO2W with the attached AUX cable – it fits right into a standard headphone aux jack. Know that when you're hardwired in for sound, the external controls are optimized for Apple® devices.

INSIDE



POWER UP



Solar Ready™

Connect RO2W to any Nomad Solar Panel and charge up from the power of the sun.



USB Juice

Use the built-in charging cable with any USB port and juice up in 2 hours. You'll know you're charging when  turns red.



Cool Feature: Auto-Shut Off

RO2W will save its battery after 20 minutes of no sound. Your battery is getting low when  begins flashing red.




Talk It Out

RO2W doubles as a rugged speakerphone. Answer incoming calls from your crew by pushing . End your calls by pushing .

Note: Your phone may require you to select an AUDIO SOURCE for your call. Make sure to select ROCK OUT from the available list.

BIGGER SOUND



Chain RO2W with other Rock Out Speakers for even more sound – perfect for partying. Use the AUX cable and port to connect speakers.

TROUBLESHOOTING

Bluetooth® Memory Reset

Wipe RO2W memory of all paired devices:

1. Turn RO2W on.
2. Press and hold  button for 10 seconds.
3. Pair with your Bluetooth® device as usual.

When You'll Use It:

RO2W and your Bluetooth® enabled device aren't playing nice together, i.e. your device or RO2W show "Connected" but there's no audio.

Bluetooth® Not Connecting?

Make sure your RO2W is charged up all the way.

RO2W Reset Force RO2W shut down:

1. Press and hold both  and  icon at the same time.
2. RO2W will shut down.
3. Press  to turn RO2W on.

When You'll Use It:

RO2W refuses to listen to your demands and is in a "frozen" state. This reset will not affect RO2W memory of paired Bluetooth® devices.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Rock Out 2 Wireless

Charge times:

Goal Zero Nomad® 7	2-4 hrs
USB Source	2 hrs

Run time:

Wired	10+ hrs
Bluetooth®	Up to 10 hrs

Battery:

Cell Chemistry	Li-ion
Cell Capacity	3Wh (3.7V, 800mAh)
Lifecycles	Hundreds of cycles
Shelf-life	Keep plugged in, or charge every 3-6 months
Fuses	None
Management System	Charging and low-battery protection built-in

Ports:

Audio Output Cord	3.5mm female audio jack, (chaining)
Audio Input Port	3.5mm, male plug, (built in)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

USB Cord (Input) 5V, up to 0.3A (1.5W max)

Bluetooth®:

Bluetooth® Technology Bluetooth® Ver 3.0

Line of Sight Range: 30 ft (10m)

Audio:

Speakers 2x 40mm, 3W drivers

Amplifier Stereo, 3W max, 70dB SNR, 100Hz-20kHz

General:

Chainable Yes

Weight 1 lbs (454g)

Dimensions 7 x 3.75 x 2.5 in
(17.8 x 9.5 x 6.4 cm)

Operating Usage Temp. 32-104 F (0-40 C)

Certs     RoHS

Warranty 12 months

Be sure to **ACTIVATE YOUR WARRANTY** at goalzero.com/warranty

FCC:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF warning statement:

This device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. This device can be used in portable exposer condition without restriction.

Caution:

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

IC:

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.



Gros son

La chambre DarkBass™ permet un afflux d'air massif pour un son profond et précis sans encombrement sonore.



Micro Intégré

Sert aussi de robuste haut-parleur de téléphone Répondez aux appels entrants de votre groupe d'amis.



Bluetooth®


Connectez-vous et rockez sans fil via la technologie® Bluetooth.



Prêt pour l'aventure

Utiliser le cordon élastique pour fixer l'enceinte à votre sac ou votre vélo.

PUPITRE DE CONTRÔLE



ROCK OUT SANS FIL

1. Marche + Insta-sync

Appuyez sur une fois pour mettre votre haut-parleur sous tension et activer le mode de synchronisation instantanée. RO2W poursuivra la recherche de votre appareil pendant 30 secondes, indiqué par le en alternance de bleu et rouge.

2. Découvrez-le

Activez le mode Bluetooth de votre appareil et assurez-vous qu'il soit détectable. Cherchez « ROCK OUT » dans la liste des dispositifs - une fois que vous le voyez, jumelez-le avec celui-ci. Vous saurez que le jumelage est réussi lorsque le sera bleu fixe, vous entendrez aussi un son cool.


3. Rock Out

Choisissez votre musique, appuyez sur Lecture, et rockez à fond. Les commandes externes sont compatibles avec la plupart des dispositifs Bluetooth.

Pas de dispositif Bluetooth ?

Pas de problème. Vous pouvez toujours vous connecter à RO2W avec le câble de raccordement AUX-- il est parfaitement adapté aux prises jack standard pour casque. Sachez que lorsque vous êtes câblés en interne pour le son, les commandes externes sont optimisées pour les dispositifs Apple

INTÉRIEUR



ALIMENTATION



Solar Ready™

Connectez le RO2W à n'importe quel panneau solaire Nomad et chargez-le directement avec toute la puissance du soleil.



USB Juice

Utilisez le câble de recharge intégré avec n'importe quel port USB et faites le plein en deux heures. Vous savez que vous êtes en train de charger lorsque le  devient rouge.



Caractéristique cool : Arrêt automatique

RO2W se mettra en mode économie de pile après 20 minutes d'inactivité. Lorsque le  commence à clignoter en rouge, c'est que votre pile faiblit.



Parlez sans entrave

RO2W Sert aussi de robuste haut-parleur de téléphone. Répondez aux appels entrants de votre groupe d'amis en appuyant sur . Terminez vos appels en appuyant sur .

Remarque : Votre téléphone peut réclamer que vous sélectionniez une SOURCE AUDIO pour votre appel. Veillez à sélectionner ROCK OUT dans la liste disponible.

PLUS DE SON



Reliez RO2W avec d'autres Haut-parleurs Rock Out pour encore plus de son - l'idéal pour faire la fête. Utilisez le câble et le port AUX pour connecter les haut-parleurs.

Bluetooth® Réinitialisation de la mémoire

Nettoyez la mémoire du RO2W de tous les dispositifs jumelés :

1. Mettre le RO2W sous tension.
2. Appuyez et maintenez le bouton  pendant 10 secondes.
3. Jumeler avec votre dispositif Bluetooth comme d'habitude.

Lorsque vous l'utiliserez :

RO2W et votre dispositif® compatible Bluetooth ne fonctionnent pas de manière optimale, c-à-d que votre dispositif ou RO2W affiche « Connecté » mais il n'y a pas de son.

Le bluetooth® ne se connecte pas ?

Assurez-vous que votre RO2W soit entièrement chargé.

Réinitialisation du RO2W Forcer la fermeture du RO2W :

1. Appuyez et maintenez enfoncés le  et l'icône  en même temps.
 2. RO2W se met hors tension.
 3. Appuyez sur  pour mettre le RO2W sous tension.
- Lorsque vous l'utiliserez :
- RO2W refuse d'écouter vos demandes et se trouve en état « gelé ». Cette réinitialisation n'affectera pas la mémoire RO2W des dispositifs Bluetooth® jumelés.

Rock Out 2 sans fil

Temps de charge :

Goal Zero Nomad :® 7	2-4 h
Source USB	2 h

Temps de fonctionnement :

Branché :	plus de 10 h
Bluetooth®	Jusqu'à 10 h

Pile :

Composition chimique de la pile :	Li-ion
Capacité de la pile :	3 Wh (3,7V, 800 mAh)
Cycles de vie	Plusieurs centaines de cycles
Durée de conservation	Maintenir branché, ou recharger tous les 3 à 6 mois
Fusibles	Aucuns
Système de gestion :	Protection de charge et de pile faible intégrée

Ports :

Cordon de sortie audio :	Prise femelle audio jack 3,5 mm, (chaînage)
--------------------------	---

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Port d'entrée audio : Prise mâle 3,5 mm, (intégrée)

Cordon USB (entrée) : 5 V, jusqu'à 0,3A (1,5W max)

Bluetooth® :

Technologie® Bluetooth Bluetooth Ver 3.0

Portée max. à vue : 10 m (30 pieds)

Audio :

Haut-parleurs : 2x 40 mm, conducteurs 3 W

Amplificateur Stéréo, 3 W max, 70dB SNR, 100Hz-20kHz

Général :

Chaînable Oui

Poids 454g (1 lb)

Dimensions 17,8 x 9,5 x 6,4 cm
(7 x 3,75 x 2,5 po)

Température de fonctionnement à l'usage 0 à 40 °C (32 à 104 °F)

Certifications       

Garantie 12 mois

FCC:

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, notamment celles pouvant provoquer un fonctionnement non souhaitable de l'appareil.

IC:

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

N'oubliez pas d'activer votre garantie sur
goalzero.com/support



Großartiger Klang

Die DarkBass™ Kammer ermöglicht einen enormen Luftstrom für tiefen und exakten Klang ohne Masse.



Integriertes Mikrofon

Verdoppelt die Leistung als robuste Freisprecheinrichtung. Beantworten Sie Anrufe von Ihren Freunden.



Bluetooth®


Verbinden Sie Ihr Rock Out kabellos über die Bluetooth® Technologie.



Bereit für das Abenteuer

Verwenden Sie die elastische Schnur, um die Lautsprecher mit Ihrem Rucksack oder Ihrem Fahrzeug zu verbinden.

BEDIENFELD



ROCKOUT OHNE KABEL

1. Power + Insta-Sync

Drücken Sie einmal, um Ihren Lautsprecher einzuschalten und aktivieren Sie den Insta-Sync-Modus. RO2W sucht 30 Sekunden lang nach Ihrem Gerät, dies wird durch , abwechselnd blau und rot blinkend, angezeigt.

2. Entdecken

Aktivieren Sie den Bluetooth® -Modus Ihres Geräts und stellen Sie sicher, dass es gefunden werden kann. Suchen Sie nach „ROCK OUT“ in der Geräteliste – wenn sie es gefunden haben, verbinden Sie sich. Sie erkennen, dass die Verbindung erfolgreich war, wenn dauerhaft blau leuchtet, außerdem erklingt ein cooler Ton.


3. Rock Out

Wählen Sie Ihre Musik aus, drücken Sie Play und „rock out“. Die externen Steuerungen sind mit den meisten Bluetooth® -Geräten kompatibel.

Kein Bluetooth® -Gerät?

Kein Problem. Sie können Ihr RO2W auch mit dem angeschlossenen AUX-Kabel verbinden - es passt perfekt in jede AUX-Kopfhörerbuchse. Bitte bedenken Sie, dass die externen Steuerungen bei der Verbindung über Kabel für den Ton für Apple® -Geräte optimiert sind.

INNENLEBEN



EINSCHALTEN



Solar Ready™

Schließen Sie Ihr RO2W an ein Nomad Solarmodul an und laden Sie es mit Sonnenenergie auf.



Laden über USB

Verwenden Sie das integrierte Ladekabel an einem beliebigen USB-Anschluss und laden Sie das Gerät innerhalb von 2 Stunden auf. Sie erkennen, dass der Ladevorgang ausgeführt wird, wenn  rot wird.



Kühlungsfunktion: Automatische Abschaltung

RO2W geht in den Energiesparmodus über, wenn es 20 Minuten lang nicht verwendet wurde. Ihr Akku wird leer, wenn  beginnt, rot zu blinken.



Sprechen Sie es aus.

RO2W verdoppelt seine Leistung als robuste Freisprecheinrichtung. Beantworten Sie eingehende Anrufe von Freunden, indem Sie  drücken. Beenden Sie Ihre Anrufe, indem Sie  drücken.

Hinweis: Ihr Telefon fordert Sie möglicherweise auf, eine AUDIO-QUELLE für Ihren Anruf auszuwählen. Achten Sie darauf, dass Sie aus der Liste der verfügbaren Geräte ROCK OUT auswählen.

BESSERER KLANG



Schalten Sie das RO2W mit andere Rock Out Lautsprechern für noch mehr Klang in Reihe - perfekt für jede Party. Verwenden Sie das AUX-Kabel und den Anschluss, um die Lautsprecher anzuschließen.

Bluetooth® Memory Reset

Löschen Sie den RO2W-Speicher aller gekoppelter Geräte:

1. Schalten Sie das RO2W ein.
2. Halten Sie die Taste  10 Sekunden lang gedrückt.
3. Verbinden Sie Ihr Bluetooth-Gerät wie gewohnt.

Bei der Verwendung:

RO2W und Ihr Bluetooth® aktiviertes Gerät harmonisieren nicht miteinander, d.h. Ihr Gerät oder das RO2W zeigen „Verbunden“ an, es wird jedoch kein Ton ausgegeben.

Bluetooth® verbindet sich nicht?

Stellen Sie sicher, dass Ihr RO2W vollständig geladen ist.

RO2W Reset Das Herunterfahren des RO2W erzwingen:

1. Halten Sie das Icon  und  gleichzeitig gedrückt.
2. RO2W schaltet sich ab.
3. Drücken Sie , um das RO2W wieder einzuschalten.

Bei der Verwendung:

RO2W reagiert auf keine Eingaben und befindet sich im „eingefrorenen“ Zustand. Dieser Reset hat keinen Einfluss auf den RO2W-Speicher gekoppelter Bluetooth® -Geräte.

Rock Out 2 Kabellos

Ladezeiten:

Goal Zero Nomad® 7	2-4 Std.
USB-Quelle	2 Std

Funktionszeit:

Verdrahtet	10+ Std
Bluetooth®	Bis zu 10 Std

Akku:

Zellchemie	Li-Ion
Zellkapazität	3 Wh (3,7 V, 800 mAh)
Lebenszyklen	Hunderte von Zyklen
Haltbarkeit	Angesteckt lassen, oder alle 3-6 Monate aufladen
Sicherungen	Keine
Managementsystem	Lade- und Tiefentladeschutz

Anschlüsse:

Audioausgang-Kabel	3,5 mm Audiobuchse, (Reihenschaltung)
Audioeingang-Anschluss	3,5 mm Stecker (eingebaut)

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

USB-Kabel (Eingang) 5 V bis zu 0,3 A (max. 1,5 W)

Bluetooth®:

Bluetooth® -Technologie Bluetooth Ver 3.0

Sichtlinienbereich: 30 Fuß (10 m)

Audio:

Lautsprecher 2x 40 mm, 3 W Treiber

Verstärker Stereo, 3 W max, 70 dB SNR,
100 Hz-20 kHz

Allgemein:

Verkettbar Ja

Gewicht 1 lbs (454 g)

Abmessungen 7 x 3,75 x 2,5 Zoll
(17,8 x 9,5 x 6,4 cm)

Betriebstemperatur 32-104 °F (0-40 °C)

Zertifikate          

Garantie 12 Monate

Vergessen Sie nicht IHRE GARANTIE unter goalzero.com/warranty
ZU AKTIVIEREN



大音量

DarkBass™ チャンバーにより圧倒的なエアフローを実現し、筐体を大型化することなく深みのある正確なサウンドを生み出します。



内蔵マイク

頑丈なスピーカーフォンの役割も果たします。仲間からの着信に応答。



Bluetooth®


Bluetooth® テクノロジーで接続、ワイヤレスで楽しめます。



冒険のお供に

弾力性があるコードでスピーカーを荷物や乗り物に取り付けることができます。

コントロールデッキ



ワイヤレスで楽しもう

1. 電源 + インスタント同期

を一度押してスピーカーの電源を入れ、インスタント同期モードを作動させます。 が青と赤に交互に点滅して、RO2W が 30 秒間お使いの機器を検出します。

2. 機器の検出

お使いの機器の Bluetooth® モードを作動させ、他の機器を検出できるようにします。機器リストに「ROCK OUT」を探します。見つかったら、ペアリングを行います。 が青色に点灯したら、ペアリングが完了した証拠です。同時に完了音が再生されます。


3. 楽しもう

お好きな音楽を選んで再生。存分にお楽しみください。外部コントロールは、大半の Bluetooth® 機器と互換性があります。

Bluetooth® 機器をお持ちでない場合

大丈夫です。付属の AUX ケーブルで RO2W と接続できます。標準的なヘッドホン aux ジャックに適合します。有線接続で音楽をお楽しみの場合、外部コントロールは Apple® 機器の仕様に適合するようになります。

内側



保護性能

オーディオ機器とケーブルが内側のポケットに収納可能です。

チェーン接続

複数のスピーカーを連結してさらに迫力ある音を実現。

充電

付属ケーブルで USB 電源から直接充電できます。

電力供給



Solar Ready™

RO2W を Nomad ソーラーパネルと接続すれば、太陽光を利用して充電が可能です。



USB での充電

付属の充電ケーブルを使用して USB ポートと接続すれば、2 時間で充電が完了します。LED が赤色に変わると、充電中を表します。



便利な機能:自動電源オフ

RO2W は 20 分間無音状態が続くと、バッテリーの節約モードに入ります。LED が赤色に点灯し始めると、バッテリー残量が少ないことを表します。




通話可能

RO2W は頑丈なスピーカーフォンの役割も果たします。通話ボタンを押せば、仲間からの着信に応答できます。通話ボタンを押して通話を終了します。

注:お使いの電話によって、音声ソースを選択する必要があるかもしれません。選択リストから ROCK OUT を選ぶようにしてください。

大音量



RO2W を他の Rock Out スピーカーと接続すれば、さらに迫力あるサウンドに - パーティに最適です。スピーカー同士の接続には、AUX ケーブルと AUX ポートを使用します。

トラブルシューティング

Bluetooth® メモリーリセット

ペアリングした機器のメモリを RO2W から消去します。

1. RO2W の電源を入れます。
2.  ボタンを 10 秒間押したままにします。
3. 通常通り Bluetooth 機器とペアリングします。

使用時の注意点：

お使いの機器または RO2W には「接続済み」と表示されているが音が出ない、といった RO2W とお使いの Bluetooth® 対応機器がうまく連動しない場合。

Bluetooth® 接続がうまくいっていない

RO2W が十分に充電されていることを確認してください。

RO2W リセットを行うと、強制的に RO2W の電源が落ちる。

1.  と  アイコンを同時に長押しします。
2. RO2W の電源が落ちます。
3.  を押して、RO2W の電源を入れます。

使用時の注意点：

RO2W がまったく反応せず、「固まった」ような状態になる。このリセット操作では RO2W 内のペアリングした Bluetooth® 機器のメモリを消去することはできません。

技術仕様

Rock Out 2 Wireless

充電時間：

Goal Zero Nomad® 7 2 ～ 4 時間

USB 入力 2 時間

動作時間：

有線接続 10 時間以上

Bluetooth® 最長 10 時間

バッテリー：

電池化学特性 リチウムイオン電池

電池容量 3Wh (3.7V, 800mAh)

耐用回数 数百サイクル

保存期間 常に電源に接続するか、3 ～ 6 か月ごとに充電

フェーズ なし

制御システム Charging Protection および Low Battery Protection 内蔵

ポート：

オーディオ出力コード 3.5mm メスオーディオジャック (チェーン接続)

技術仕様

オーディオ入力ポート 3.5mm オスプラグ (内蔵)

USB コード (入力) 最大 5W (1.5W, 0.3A)

Bluetooth®:

Bluetooth® テクノロジー Bluetooth Ver 3.0

見通し範囲: 10m

オーディオ:

スピーカー 2x 40mm, 3Wドライバ

アンプ ステレオ、最大3W、S/N比 70 dB、100Hz~20KHz

全般:

チェーン接続 可能

重量 454 g

寸法 17.8 x 9.5 x 6.4 cm
(7 x 3.75 x 2.5 インチ)

使用可能温度域 0 ~ 40 度

安全規格      RoHS

保証 12 か月

必ず goalzero.com/warranty から保証を有効にしてください



Gran sonido

La cámara DarkBass™ permite el ingreso de una corriente de aire masiva para obtener un sonido más preciso y profundo sin peso.



Micrófono incorporado

Funciona como un teléfono de altavoz resistente. Responda llamadas entrantes de sus amigos.



Bluetooth®

Conecte y disfrute de forma inalámbrica mediante la tecnología Bluetooth®.



Listo para la aventura

Utilice la cuerda elástica para sujetar el altavoz a su paquete o máquina.

PLATAFORMA DE CONTROL



ROCKEAR INALÁMBRICAMENTE

1. Energía + Sincronización instantánea

Presione  una vez para encender el altavoz y activar el modo de sincronización instantánea. RO2W seguirá buscando su equipo durante 30 segundos, lo que será indicado por la luz azul y roja alternadas del .

2. Descubra

Active el modo Bluetooth® de su equipo y asegúrese de que sea detectable. Busque "ROCK OUT" en la lista de dispositivos. Una vez que lo vea, emparejese con él. Sabrá que el emparejamiento tuvo éxito cuando el  sea azul constante y también haya un sonido agradable.

3. Rockear

Escoja su música, presione reproducir, disfrute. Los controles externos son compatibles con la mayoría de dispositivos Bluetooth®.


¿Ningún dispositivo Bluetooth®?

No hay problema. Usted todavía puede conectarse a RO2W con el cable AUX adjunto, que encaja perfectamente en un conector auxiliar estándar para auriculares. Sepa que cuando se conectan cables para el sonido, los controles externos se optimizan para los dispositivos de Apple®.

DENTRO

Protéjalo

El dispositivo de audio y el cable encajan perfectamente dentro del bolsillo interior.



Encadenar

Encadene varios altavoces juntos para aun más expansión.

Cargar

Recargue directamente desde cualquier fuente de alimentación USB con el cable incluido.

**Solar Ready™**

Conecte RO2W a cualquier panel solar Nomad y cargue con energía solar.

**Energía de USB**

Utilice el cable de carga incorporado con cualquier puerto USB y cargue en 2 horas. Usted sabrá que está cargando cuando  se vuelva rojo.

**Función enfriar: Autoapagado**

RO2W salvará su batería después de 20 minutos de falta de sonido. La batería está baja cuando  comienza a parpadear de color rojo.

**Hablar sobre ello**

RO2W también funciona como un altavoz resistente. Responda llamadas entrantes de su equipo presionando . Termine sus llamadas presionando .

Nota: Su teléfono puede requerir que usted seleccione una FUENTE DE AUDIO para su llamada. Asegúrese de seleccionar ROCK OUT de la lista disponible.



Encadene RO2W con otros altavoces Rock Out para obtener aun más sonido, perfecto para ir de fiesta. Utilice el cable AUX y el puerto para conectar los altavoces.

Restablecimiento de memoria Bluetooth®

Borre todos los dispositivos emparejados de la memoria de RO2W:

1. Encienda RO2W.
2. Mantenga pulsado el botón  durante 10 segundos.
3. Emparéjese con su dispositivo Bluetooth como de costumbre.

Cuándo lo usará:

RO2W y su dispositivo habilitado para Bluetooth® no están reproduciéndose bien juntos, es decir, su dispositivo o RO2W muestran "Conectado", pero no hay audio.

¿Bluetooth® no se conecta?

Asegúrese de que su RO2W se cargue todo el tiempo.

Reinicio de RO2W Forzar apagado de RO2W:

1. Mantenga pulsado el icono  y  al mismo tiempo.
2. RO2W se apagará.
3. Pulse  para encender RO2W.

Cuándo lo usará:

RO2W se niega a escuchar sus demandas y se encuentra en un estado "congelado". Este reinicio no afectará la memoria de RO2W de dispositivos Bluetooth® emparejados.

Rock Out 2 inalámbrico

Tiempos de carga:

Nomad® 7de Goal Zero	De 2 a 4 horas
Fuente USB	2 horas

Tiempo de duración:

Enchufado	10+ horas
Bluetooth®	Hasta 10 horas

Batería:

Composición de la batería	Ión de litio
Capacidad de la batería	3 WH (3.7 V, 800 mAh)
Ciclos de vida	Cientos de ciclos
Vida útil	Mantenga enchufado o cargue cada 3 a 6 meses.
Fusibles	Ninguno
Sistema de gestión	Protección incorporada para carga y nivel bajo de batería

Puertos:

Cable de salida de audio	Conector de audio hembra de 3.5 mm, (enlace)
--------------------------	--

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Puerto de entrada de audio	3.5 mm, conector macho, (incorporado)
----------------------------	---------------------------------------

Cable USB (entrada)	5 V, hasta 0.3 A (1.5 W máximo)
---------------------	------------------------------------

Bluetooth®:

Tecnología Bluetooth®	Bluetooth versión 3.0
-----------------------	-----------------------

Rango de línea visual:	30 ft (10 m)
------------------------	--------------

Audio:

Parlantes	2 conductores de 40 mm, 3 W
-----------	--------------------------------

Amplificador	Estéreo, 3 W como máximo, 70 dB SNR, 100 Hz-20 kHz
--------------	---

General:

Enlazable	Sí
-----------	----

Peso	1 lb (454 g)
------	--------------

Dimensiones	7 x 3.75 x 2.5 in (17.8 x 9.5 x 6.4 cm)
-------------	--

Temperatura en operación	De 32 a 104 °F (De 0 a 40 °C)
--------------------------	----------------------------------

Certificaciones	   RoHS
-----------------	---

Garantía	12 meses
----------	----------

FCC:

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las disposiciones de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no podrá provocar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia que reciba, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Asegúrese de REGISTRAR SU PRODUCTO en goalzero.com/warranty

GOAL ZERO HEADQUARTERS

675 West 14600 South
Bluffdale, UT 84065
1-888-794-6250
Designed in the U.S.A.
Made in China

Nomad and Rock Out are a
trademarks of Goal Zero LLC.

GOALZERO.COM

CA122915