ROCKOUT® 2 SOLAR

PORTABLE SPEAKER

USER GUIDE

GOALZERO®

Table of Contents

Get To Know Your Gear	2
Control Deck	4
Rock Out Wirelessly	4
Inside	5
Power Up	6
Bigger Sound	7
Troubleshooting	8
Technical Specifications	9-10
Français	12-20
日本語	22-30
Deutsch	32-40
Español	42-50

GET TO KNOW YOUR GEAR

Solar Powered
Let the Rock Out 2 Solar juice up its internal battery with the free, clean power of the sun.

Big Sound
DarkBass™ chamber allows massive airflow for deep, precise sound without the bulk. Chainable with other Rock Outs for a bigger, louder party.

Mic Built-in
Doubles as a rugged speaker phone. Answer incoming calls from your crew.

Bluetooth®
Connect and rock out wirelessly using Bluetooth® technology.

Adventure Ready
Use the elastic cord to attach the speaker to your pack or ride.

CONTROL DECK

ROCK OUT WIRELESSLY

1. Power + Insta-sync
Press once to power up your speaker and activate insta-sync mode. RO2S will stay searching for your gear for 30 sec, indicated by the alternating blue and red.

2. Discover It
Activate your gear's Bluetooth® mode and make sure it's discoverable. Look for "ROCK OUT" in the list of devices – once you see it, pair with it. You'll know the pair is successful when the is steady blue, there's also a cool sound.

3. Rock Out
Pick your music, press play, rock out. The external controls are compatible with most Bluetooth® devices.

No Bluetooth® device?
No problem. You can still connect to RO2S with the attached AUX cable – it fits right into a standard headphone jack. Know that when you're hardwired in for sound, the external controls are optimized for Apple® devices.

INSIDE

Protect it
Audio device and cable fit neatly inside the internal pocket.

Chain It
Chain multiple speakers together for even more boom.

Charge It
Recharge directly from any USB power source with the included cable.

POWER UP

Soak Up The Sun
Let RO2S juice up its internal battery with the free, clean power of the sun in about 8 hours. You'll know the solar panel is collecting power when the blue LED lights on the back begin blinking and turns red.
Expert Tip: Connect RO2S to a Nomad Solar Panel and charge up faster from the sun.

USB Juice
Use the built-in charging cable with any USB port and juice up in 2 hours. You'll know you're charging when turns red.

Cool Feature: Auto-Shut Off
RO2S will save its battery after 20 minutes of no sound. Your battery is getting low when begins flashing red.

Talk It Out
RO2S doubles as a rugged speakerphone. Answer incoming calls from your crew by pushing . End your calls by pushing .
Note: Your phone may require you to select an AUDIO SOURCE for your call. Make sure to select ROCK OUT from the available list.

BIGGER SOUND

DAISY CHAIN

Chain RO2S with other Rock Out Speakers for even more sound – perfect for partying. Use the AUX cable and port to connect speakers.

TROUBLESHOOTING

Bluetooth® Memory Reset
Wipe RO2S memory of all paired devices:
1. Turn RO2S on.
2. Press and hold button for 10 seconds.
3. Pair with your Bluetooth device as usual.

When You'll Use It:
RO2S and your Bluetooth® enabled device aren't playing nice together, i.e. your device or RO2S show "Connected" but there's no audio.

Bluetooth® Not Connecting?
Make sure your RO2S is charged up all the way.

RO2S Reset Force RO2S shut down:
1. Press and hold both and icon at the same time.
2. RO2S will shut down.
3. Press to turn RO2S on.

When You'll Use It:
RO2S refuses to listen to your demands and is in a "frozen" state. This reset will not affect RO2S memory of paired Bluetooth® devices.itt

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Rock Out 2 Solar	
Charge times:	
Solar (Built-in):	8 hrs
Goal Zero Nomad® 7	2-4 hrs
USB Source	2 hrs
Solar:	
Rated Power	0.7W
Cell Type	Monocrystalline
Run time:	
Wired	10+ hrs
Bluetooth®	Up to 10 hrs
Battery:	
Cell Chemistry	Li-ion
Cell Capacity	3Wh (3.7V, 800mAh)
Lifecycles	Hundreds of cycles
Shelf-life	Keep plugged in, or charge every 3-6 months
Fuses	None
Management System	Charging and low-battery protection built-in

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Ports:	
Audio Output Cord	3.5mm female audio jack, (chaining)
Audio Input Port	3.5mm, male plug, (built-in)
USB Cord (Input)	5V, up to 0.3A (1.5W max)
Bluetooth®:	
Bluetooth® Technology	Bluetooth Ver 3.0
Line of Sight Range:	30 ft (10m)
Audio:	
Speakers	2x 40mm, 3W drivers
Amplifier	Stereo, 3W max, 70dB SNR, 100Hz-20kHz
General:	
Chainable	Yes
Weight	1 lb (454g)
Dimensions	7 x 3.75 x 2.5 in (17.8 x 9.5 x 6.4 cm)
Operating Usage Temp.	32-104 F (0-40 C)
Certs	BC CE FC RoHS
Warranty	12 months

Be sure to ACTIVATE YOUR WARRANTY at goalzero.com/warranty

FCC:
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced raido/TV technician for help.

This equipment complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, and including interference that may cause undesired operation.
RF warning statement:
This device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.
This device can be used in portable exposer condition without restriction.

Caution:
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

IC:
This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Énergie solaire
Laisser la pile intégrée du Rock Out 2 Solar faire le plein d'énergie propre et gratuite du soleil.

Gros son
La chambre DarkBass™ permet un afflux d'air massif pour un son profond et précis sans encombrement sonore. Chaîner avec d'autres Rock Out pour une fête encore plus grande et plus bruyante.

Micro Intégré
Sert aussi de robuste haut-parleur de téléphone. Répondre aux appels entrants de votre groupe d'amis.

Bluetooth®
Se connecter et utiliser Rock Out sans fil via la technologie Bluetooth®.

Prêt pour l'aventure
Utiliser le cordon élastique pour fixer l'enceinte à votre sac ou votre vélo.

PUPITRE DE CONTRÔLE

ROCK OUT SANS FIL

1. Énergie + Insta Sync
Appuyez sur une fois pour mettre votre haut-parleur sous tension et activer le mode de synchronisation instantanée. RO2S poursuivra la recherche de votre appareil pendant 30 secondes, indiqué par le bleu et rouge en alternance.

2. Découvrez-le
Activez le mode Bluetooth de votre appareil® et assurez-vous qu'il soit détectable. Cherchez « ROCK OUT » dans la liste des dispositifs - une fois que vous le voyez, jumelez-le avec celui-ci. Vous saurez que le jumelage est réussi lorsque le sera bleu fixe, vous entendrez aussi un son cool.

3. Rock Out
Choisissez votre musique, appuyez sur Lecture, et rockez à fond. Les commandes externes sont compatibles avec la plupart des dispositifs® Bluetooth.

Pas de dispositif® Bluetooth ?
Pas de problème. Vous pouvez toujours vous connecter à RO2S avec le câble de raccordement AUX – parfaitement adapté à une prise jack pour casque standard. Sachez que lorsque vous êtes câblés en interne pour le son, les commandes externes sont optimisées pour les dispositifs® Apple.

INTÉRIEUR

Protégez-le
Le dispositif audio et le câble s'incorporent parfaitement dans la poche interne.

Mettez-le en chaîne
Mettez plusieurs haut-parleurs en chaîne pour encore plus de puissance.

Rechargez-le
Rechargez-le directement à partir de n'importe quelle source d'alimentation USB avec le câble inclus.

ALIMENTATION

Faites le plein de soleil
Laissez le RO2S remplir sa pile interne avec l'énergie propre et gratuite du soleil pendant environ huit heures. Vous saurez que le panneau solaire est en train de recueillir l'énergie quand les lumières bleues DEL à l'arrière commenceront à clignoter et le ⌀ deviendra rouge.
Conseil d'expert : Connectez le RO2S à n'importe quel panneau solaire Nomad et chargez-le directement avec toute la puissance du soleil.

Alimentation USB
Utilisez le câble de recharge intégré avec n'importe quel port USB et faites le plein en deux heures. Vous savez que vous êtes en train de charger lorsque le ⌀ devient rouge.

Caractéristique cool : Arrêt automatique
RO2S se mettra en mode économie de pile après 20 minutes d'inactivité. Lorsque le ⌀ commence à clignoter en rouge, c'est que votre pile faiblit.

Parlez sans entrave
RO2S Sert aussi de robuste haut-parleur de téléphone. Répondez aux appels entrants de votre groupe d'amis en appuyant sur ▶II. Terminez vos appels en appuyant sur ▶II.
Remarque : Votre téléphone peut réclamer que vous sélectionniez une SOURCE AUDIO pour votre appel. Veillez sélectionner ROCK OUT dans la liste disponible.

PLUS DE SON

Mettez le RO2S en chaîne avec d'autres haut-parleurs Rock Out pour encore plus de son – l'idéal pour faire la fête Utilisez le câble et le port AUX pour connecter les haut-parleurs.

DÉPANNAGE

Bluetooth® Réinitialisation de la mémoire
Nettoyez la mémoire du RO2S de tous les dispositifs jumelés :
1. Mettre le RO2S sous tension.
2. Appuyez et maintenez le bouton pendant 10 secondes.
3. Jumeler avec votre dispositif Bluetooth comme d'habitude.
Lorsque vous l'utiliserez :
Le RO2S et votre dispositif® compatible Bluetooth ne fonctionnent pas de manière optimale, c-à-d que votre appareil ou RO2S affiche « Connecté » mais il n'y a pas de son.

Pas de connexion® bluetooth ?
Assurez-vous que votre RO2S soit bien chargé.

Réinitialisation de RO2S Forcer la fermeture du RO2S :
1. Appuyez et maintenez enfoncés le et l'icône en même temps.
2. RO2S se met hors tension.
3. Appuyez sur pour mettre le RO2S sous tension.

Lorsque vous l'utiliserez :
RO2S refuse d'écouter vos demandes et se trouve en état « gelé ». Cette réinitialisation n'affectera pas la mémoire RO2S des dispositifs Bluetooth® jumelés.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Rock Out 2 Solar

Temps de charge :	
Solaire (Intégré) :	8 h
Goal Zero Nomad® 7 :	2-4 h
Source USB	2 h
Solaire :	
Puissance nominale	0,7W
Type de pile	Monocristalline
Temps de fonctionnement :	
Branché :	plus de 10 h
Bluetooth®	Jusqu'à 10 h
Pile :	
Composition chimique de la pile :	Li-ion
Capacité de la pile :	3 Wh (3,7V, 800 mAh)
Cycles de vie	Plusieurs centaines de cycles
Durée de conservation	Maintenir branché, ou recharger tous les 3 à 6 mois
Fusibles	Aucuns
Système de gestion :	Protection de charge et de pile faible intégrée

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Ports :	
Cordon de sortie audio :	Prise femelle audio jack 3,5 mm, (chaînage)
Port d'entrée audio :	Prise mâle 3,5 mm, (intégrée)
Cordon USB (entrée) :	5 V, jusqu'à 0,3A (1,5W max)
Bluetooth® :	
Technologie® Bluetooth	Bluetooth Ver 3.0
Portée max. à vue :	10 m (30 pi)
Audio :	
Haut-parleurs :	2x 40 mm, conducteurs 3 W
Amplificateur	Stéréo, 3 W max, 70dB SNR, 100Hz-20kHz
Général :	
Chaînable	Oui
Poids	454g (1 lb)
Dimensions	17,8 x 9,5 x 6,4 cm (7 x 3,75 x 2,5 po)
Température de fonctionnement à l'usage	0 à 40 °C (32 à 104 °F)
Certifications	BC CE FC RoHS
Garantie	12 mois

N'oubliez pas d'ACTIVER VOTRE GARANTIE sur goalzero.com/support

FCC:
Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, notamment celles pouvant provoquer un fonctionnement non souhaitable de l'appareil.

IC:
Le presént appareil est conforme aux CNR d'Industrie Cananda applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter to ut brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Solarbetrieben

Lassen Sie das Rock Out 2 Solar seinen internen Akku über die kostenlose, saubere Energie der Sonne aufladen.

Großartiger Klang

Die DarkBass™ Kammer ermöglicht einen enormen Luftstrom für tiefen und exakten Klang ohne Masse. Kann für eine größere, lautere Party mit anderen Rock Outs in Reihe geschaltet werden.

Integriertes Mikrofon

Verdoppelt die Leistung als robuste Freisprecheinrichtung. Beantworten Sie Anrufe von Ihren Freunden.

Bluetooth®

Verbinden Sie Ihr Rock Out kabellos über die Bluetooth® Technologie.

Bereit für das Abenteuer

Verwenden Sie die elastische Schnur, um die Lautsprecher mit Ihrem Rucksack oder Ihrem Fahrzeug zu verbinden.

BEDIENFELD

ROCKOUT OHNE KABEL

1. Power + Insta-sync
Drücken Sie einmal, um Ihren Lautsprecher einzuschalten und aktivieren Sie den Insta-sync-Modus. RO2S sucht 30 Sekunden lang nach Ihrem Gerät, dies wird durch , abwechselnd blau und rot blinkend, angezeigt.

2. Entdecken
Aktivieren Sie den Bluetooth® -Modus Ihres Geräts und stellen Sie sicher, dass es gefunden werden kann. Suchen Sie nach „ROCK OUT" in der Geräteliste – wenn sie es gefunden haben, verbinden Sie sich. Sie erkennen, dass die Verbindung erfolgreich war, wenn dauerhaft blau leuchtet, außerdem erklingt ein cooler Ton.

3. Rock Out
Wählen Sie Ihre Musik aus, drücken Sie Play und „rock out". Die externen Steuerungen sind mit den meisten Bluetooth® -Geräten kompatibel.

Kein Bluetooth® -Gerät?
Kein Problem. Sie können Ihr RO2S auch mit dem angeschlossenen AUX-Kabel verbinden - es passt perfekt in jede Standard-Kopfhörerbuchse. Bitte bedenken Sie, dass die externen Steuerungen bei der Verbindung über Kabel für den Ton für Apple® -Geräte optimiert sind.

INNENLEBEN

Schützen Sie es
Audio-Gerät und Kabel passen genau in die Innentasche.

In Reihe schalten
Schalten Sie mehrere Lautsprecher in Reihe, für noch mehr Bass.

Aufladen
Sie können das Gerät über das mitgelieferte Kabel direkt über jede USB-Stromquelle aufladen.

EINSCHALTEN

Saugen Sie die Sonne auf
Lassen Sie den internen Akku des RO2S über die kostenlose, saubere Energie der Sonne in ungefähr 8 Stunden aufladen. Sie erkennen, dass das Solarmodul Strom aufnimmt, wenn die blaue LED-Leuchte auf der Rückseite blinkt und Ø rot wird.
Experten-Tipp: Schließen Sie Ihr RO2S an ein Nomad Solarmodul an und laden Sie es noch schneller mit Sonnenenergie auf.

Laden über USB
Verwenden Sie das integrierte Ladekabel an einem beliebigen USB-Anschluss und laden Sie das Gerät innerhalb von 2 Stunden auf. Sie erkennen, dass der Ladevorgang ausgeführt wird, wenn Ø rot wird.

Kühlungsfunktion: Automatische Abschaltung
RO2S geht in den Energiesparmodus über, wenn es 20 Minuten lang nicht verwendet wurde. Ihr Akku wird leer, wenn Ø beginnt, rot zu blinken.

Sprechen Sie es aus.
RO2S verdoppelt seine Leistung als robuste Freisprecheinrichtung. Beantworten Sie eingehende Anrufe von Freunden, indem Sie ▶II drücken. Beenden Sie Ihre Anrufe, indem Sie ▶II drücken.
Hinweis: Ihr Telefon fordert Sie möglicherweise auf, eine AUDIO-QUELLE für Ihren Anruf auszuwählen. Achten sie darauf, dass Sie aus der Liste der verfügbaren Geräte ROCK OUT auswählen.

BESSERER KLANG

Schalten Sie das RO2S mit andere Rock Out Lautsprechern für noch mehr Klang in Reihe - perfekt für jede Party. Verwenden Sie das AUX-Kabel und den Anschluss, um die Lautsprecher anzuschließen.

FEHLERBEHEBUNG

Bluetooth® Memory Reset
Löschen Sie den RO2S-Speicher aller gekoppelter Geräte:
1. Schalten Sie das RO2S ein.
2. Halten Sie die Taste ⌀ 10 Sekunden lang gedrückt.
3. Verbinden Sie Ihr Bluetooth-Gerät wie gewohnt.

Bei der Verwendung:
RO2S und Ihr Bluetooth® aktiviertes Gerät harmonieren nicht miteinander, d.h. Ihr Gerät oder das RO2S zeigen „Verbunden" an, es wird jedoch kein Ton ausgegeben.

Bluetooth® verbindet sich nicht?
Stellen Sie sicher, dass Ihr RO2S vollständig geladen ist.

RO2S Reset Das Herunterfahren des RO2S erzwingen:
1. Halten Sie das Icon ⏮ und + gleichzeitig gedrückt.
2. RO2S schaltet sich ab.
3. Drücken Sie ⌀, um das RO2S wieder einzuschalten.

Bei der Verwendung:
RO2S reagiert auf keine Eingaben und befindet sich im „eingefrorenen" Zustand. Dieser Reset hat keinen Einfluss auf den RO2S-Speicher gekoppelter Bluetooth® -Geräte.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Rock Out 2 Solar	
Ladezeiten:	
Solar (integriert):	8 Std
Goal Zero Nomad® 7	2-4 Std.
USB-Quelle	2 Std
Solar:	
Nennleistung	0,7 W
Zelltyp	Monokristallin
Funktionszeit:	
Verdrahtet	10+ Std
Bluetooth®	Bis zu 10 Std
Akku:	
Zellchemie	Li-Ion
Zellkapazität	3 Wh (3,7 V, 800 mAh)
Lebenszyklen	Hunderte von Zyklen
Haltbarkeit	Angesteckt lassen, oder alle 3-6 Monate aufladen
Sicherungen	Keine
Managementsystem	Lade- und Tiefentladeschutz

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Anschlüsse:	
Audioausgang-Kabel	3,5 mm Audiobuchse, (Reihenschaltung)
Audioeingang-Anschluss	3,5 mm Stecker (eingebaut)
USB-Kabel (Eingang)	5 V bis zu 0,3 A (max. 1,5 W)
Bluetooth®:	
Bluetooth® -Technologie	Bluetooth Ver 3.0
Sichtlinienbereich:	30 Fuß (10 m)
Audio:	
Lautsprecher	2x 40 mm, 3 W Treiber
Verstärker	Stereo, 3 W max, 70 dB SNR, 100 Hz-20 kHz
Allgemein:	
Verkettbar	Ja
Gewicht	454 g (1 lb)
Abmessungen	7 x 3,75 x 2,5 Zoll (17,8 x 9, 5 x 6,4 cm)
Betriebstemperatur	32-104 °F (0-40 °C)
Zertifikate	BC CE FC RoHS
Garantie	12 Monate

Vergessen Sie nicht IHRE GARANTIE unter goalzero.com/warranty ZU AKTIVIEREN

製品概要

ソーラーパワー

Rock Out 2 Solar の内蔵バッテリーを、無料かつクリーンな太陽エネルギーで充電しよう。

大音量

DarkBass™ チャンバーにより圧倒的なエアフローを実現し、筐体を大型化することなく深みのある正確なサウンドを生み出します。パーティー用の大音響には、Rock Out 同士をチェーン接続することができます。

内蔵マイク

頑丈なスピーカーフォンの役割も果たします。仲間からの着信に応答。

Bluetooth®

Bluetooth® テクノロジーで接続、ワイヤレスで楽しめます。

冒険のお供に

弾力性があるコードでスピーカーを荷物や乗り物に取り付けることができます。

日本語

ワイヤレスで楽しもう

1.電源 + インスタント同期
を一度押してスピーカーの電源を入れ、インスタント同期モードを作動させます。 が青と赤に交互に点滅して、RO2S が 30 秒間お使いの機器を検出します。

2.機器の検出
お使いの機器の Bluetooth® モードを作動させ、他の機器を検出できるようにします。機器リストに「ROCK OUT」を探します。見つかったら、ペアリングを行います。 が青色に点灯したら、ペアリングが完了した証拠です。同時に完了音が再生されます。

3.楽しもう
お好きな音楽を選んで再生。存分にお楽しみください。外部コントロールは、大半の Bluetooth® 機器と互換性があります。

Bluetooth® 機器をお持ちでない場合
大丈夫です。付属の AUX ケーブルで RO2S と接続できます。ケーブルは標準的なヘッドフォンジャックに適合します。有線接続で音楽をお楽しみの場合、外部コントロールは Apple® 機器の仕様に適合するようになります。

内側

電力供給

太陽の下で充電
RO2S の内蔵バッテリーは、無料でクリーンな太陽光エネルギーを用いて、約 8 時間で充電できます。裏面の青色 LED ライトが点滅し始め、が赤色になるとソーラーパネルから太陽光エネルギーを集めていることを表します。
高度なヒント：RO2S を Nomad ソーラーパネルと接続すれば、太陽光を利用してより短時間で充電が可能です。

USB での充電
付属の充電ケーブルを使用して USB ポートと接続すれば、2 時間で充電が完了します。が赤色に変わると、充電中を表します。

便利な機能：自動電源オフ
RO2S は 20 分間無音状態が続くと、バッテリーの節約モードに 入ります。が赤色に点灯し始めると、バッテリー残量が少ないことを表します。

通話可能
RO2S は頑丈なスピーカーフォンの役割も果たします。を押せば、仲間からの着信に応答できます。を押して通話を終了します。
注：お使いの電話によって、音声ソースを選択しなければいけない可能性があります。選択リストから ROCK OUT を選ぶようにしてください。

大音量

RO2S を他の Rock Out スピーカーと連結すれば、さらに迫力あるサウンドに – パーティに最適です。スピーカー同士の連結には、AUX ケーブルと AUX ポートを使用します。

トラブルシューティング

Bluetooth® メモリーリセット
ペアリングした機器のメモリを RO2S から消去します。
1.RO2S の電源を入れます。
2.ボタンを 10 秒間押したままにします。
3.通常通り Bluetooth 機器とペアリングします。
使用時の注意点：
お使いの機器または RO2S には「接続済み」と表示されているが音が出ない、といった RO2S とお使いの Bluetooth® 対応機器がうまく連動しない場合。

Bluetooth® 接続がうまくいっていない
RO2S が十分に充電されていることを確認してください。

RO2S リセットを行うと、強制的に RO2S の電源が落ちる。
1. と アイコンを同時に長押しします。
2.RO2S の電源が落ちます。
3. を押して、RO2S の電源を入れます。

使用時の注意点：
RO2S がまったく反応せず、「固まった」ような状態になる。このリセット操作では RO2S 内のペアリングした Bluetooth® 機器のメモリを消去することはできません。

技術仕様

Rock Out 2 Solar

充電時間：	
ソーラーパネル (内蔵)：	8 時間
Goal Zero Nomad® 7	2 ～ 4 時間
USB 入力	2 時間
ソーラーパネル：	
定格出力	0.7W
セル種類	単結晶シリコン型
動作時間：	
有線接続	10 時間以上
Bluetooth®	最長 10 時間
バッテリー：	
電池化学特性	リチウムイオン電池
電池容量	3Wh (3.7V, 800mAh)
耐用回数	数百サイクル
保存期間	常に電源に接続するか、3 ～ 6 か月ごとに充電
フューズ	なし
制御システム	Charging Protection および Low Battery Protection 内蔵

技術仕様

ポート:	
オーディオ出力コード	3.5mm メスオーディオジャック（チェーン接続）
オーディオ入力ポート	3.5mm オスプラグ（内蔵）
USB コード（入力）	最大 5W (1.5W, 0.3A)
Bluetooth®:	
Bluetooth® テクノロジー	Bluetooth Ver 3.0
見通し範囲:	10m
オーディオ:	
スピーカー	2x 40mm、3Wドライバー
アンプ	ステレオ、最大3W、S/N比 70 dB、100Hz～20KHz
全般:	
チェーン接続	可能
重量	454 g
寸法	17.8 x 9.5 x 6.4 cm (7 x 3.75 x 2.5 インチ)
使用可能温度域	0 ～ 40 度
安全規格	BC CE FC RoHS
保証	12 か月

必ず goalzero.com/warranty から保証を有効にしてください

Accionado por energía solar

Deje que el Rock Out 2 Solar cargue su batería interna con la energía limpia y gratuita del sol.

Gran sonido

La cámara DarkBass™ permite el ingreso de una corriente de aire masiva para obtener un sonido más preciso y profundo sin peso. Apto para enlazarse con otros Rock Out para una fiesta más grande y más ruidosa.

Micrófono incorporado

Funciona como un teléfono de altavoz resistente. Responda llamadas entrantes de su equipo.

Bluetooth®

Conecte y disfrute de forma inalámbrica mediante la tecnología Bluetooth®.

Listo para la aventura

Utilice la cuerda elástica para sujetar el altavoz a su paquete o máquina.

PLATAFORMA DE CONTROL

Energía + Sincronización instantánea | Atrás | Reproducir/ Pausar | Siguiente | Disminuir Volumen | Aumentar Volumen

ROCKEAR INALÁMBRICAMENTE

1. Energía + Sincronización instantánea
Presione una vez para encender el altavoz y activar el modo de sincronización instantánea. RO2S seguirá buscando su equipo durante 30 segundos, lo que será indicado por la luz azul y la luz roja alternadas.

2. Descubra
Active el modo Bluetooth® de su equipo y asegúrese de que sea detectable. Busque "ROCK OUT" en la lista de dispositivos. Una vez que lo vea, emparéjese con él. Sabrá que el emparejamiento tuvo éxito cuando el sea azul constante y también haya un sonido agradable.

3. Rockear
Escoja su música, presione reproducir, disfrute. Los controles externos son compatibles con la mayoría de dispositivos Bluetooth®.

¿Ningún dispositivo Bluetooth®?
No hay problema. Usted todavía puede conectarse a RO2S con el cable AUX adjunto, que encaja perfectamente en un conector estándar para auriculares. Sepa que cuando se conectan cables para el sonido, los controles externos se optimizan para los dispositivos de Apple®.

DENTRO

Protéjalo
El dispositivo de audio y el cable encajan perfectamente dentro del bolsillo interior.

Encadenar
Encadene varios altavoces juntos para aun más expansión.

Cargar
Recargue directamente desde cualquier fuente de alimentación USB con el cable incluido.

ENCENDER

Tomar el sol
Deje que RO2S cargue su batería interna con la energía limpia y gratuita del sol en unas 8 horas. Usted sabrá que el panel solar está recogiendo energía cuando las luces ledes de color azul en la parte de atrás empiecen a parpadear y Ø se vuelva rojo.
Sugerencia del experto: Conecte RO2S a un panel solar Nomad y cargue más rápido con la energía del sol.

Energía de USB
Utilice el cable de carga incorporado con cualquier puerto USB y cargue en 2 horas. Usted sabrá que está cargando cuando Ø se vuelva rojo.

Función enfriar: Autoapagado
RO2S salvará su batería después de 20 minutos de falta de sonido. La batería está baja cuando Ø comienza a parpadear de color rojo.

Hablar sobre ello
RO2S también funciona como un altavoz resistente. Responda llamadas entrantes de su equipo presionando ▶II. Termine sus llamadas presionando ▶II.
Nota: Su teléfono puede requerir que usted seleccione una FUENTE DE AUDIO para su llamada. Asegúrese de seleccionar ROCK OUT de la lista disponible.

SONIDO MÁS GRANDE

Encadene RO2S con otros altavoces Rock Out para obtener aun más sonido, perfecto para ir de fiesta. Utilice el cable AUX y el puerto para conectar los altavoces.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Restablecimiento de memoria Bluetooth®
Borre todos los dispositivos emparejados de la memoria de RO2S:
1. Encienda RO2S.
2. Mantenga pulsado el botón durante 10 segundos.
3. Emparéjese con su dispositivo Bluetooth como de costumbre.

Cuando lo usará:
RO2S y su dispositivo habilitado para Bluetooth® no están reproduciéndose bien juntos, es decir, su dispositivo o RO2S muestran "Conectado", pero no hay audio.

¿Bluetooth® no se conecta?
Asegúrese de que su RO2S se carga todo el tiempo.

Reinicio de RO2S Forzar apagado de RO2S:
1. Mantenga pulsado y el icono al mismo tiempo.
2. RO2S se apagará.
3. Pulse para encender RO2S.

Cuando lo usará:
RO2S se niega a escuchar sus demandas y se encuentra en un estado "congelado". Este reinicio no afectará la memoria de RO2S de dispositivos Bluetooth® emparejados.itt

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rock Out 2 solar

Tiempos de carga:	
Solar (incorporado):	8 horas
Nomad® 7de Goal Zero	De 2 a 4 horas
Fuente USB	2 horas
Solar:	
Potencia nominal:	0.7 W
Tipo de celda	monocristalina
Tiempo de duración:	
Enchufado	10+ horas
Bluetooth®	Hasta 10 horas
Batería:	
Composición de la batería	Ión de litio
Capacidad de la batería	3 WH (3.7 V, 800 mAh)
Ciclos de vida	Cientos de ciclos
Vida útil	Mantenga enchufado o cargue cada 3 a 6 meses.
Fusibles	Ninguno
Sistema de gestión	Protección incorporada para carga y nivel bajo de batería

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Puertos:	
Cable de salida de audio	Conector de audio hembra de 3.5 mm, (enlace)
Puerto de entrada de audio	3.5 mm, conector macho, (incorporado)
Cable USB (entrada)	5 V, hasta 0.3 A (1.5 W máximo)
Bluetooth®:	
Tecnología Bluetooth®	Bluetooth versión 3.0
Rango de línea visual:	30 ft (10 m)
Audio:	
Parlantes	2 conductores de 40 mm, 3 W
Amplificador	Estéreo, 3 W como máximo, 70 dB SNR, 100 Hz-20 kHz
General:	
Enlazable	sí
Peso	1 lb (454 g)
Dimensiones	7 x 3.75 x 2.5 in (17.8 x 9.5 x 6.4 cm)
Temperatura en operación	De 32 a 104 °F (De 0 a 40 °C)
Certificaciones	BC CE FC RoHS
Garantía	12 meses

Asegúrese de REGISTRAR SU PRODUCTO en goalzero.com/waranty

FCC:
Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las disposiciones de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no podrá provocar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia que reciba, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

GOAL ZERO HEADQUARTERS

675 West 14600 South
Bluffdale, UT 84065
1-888-794-6250
Designed in the U.S.A.
Made in China

Nomad and Rock Out are
trademarks of Goal Zero LLC.

GOALZERO.COM

CA123115